

This manual is available in English, French and Spanish. Please search for the code SPB-TOPPER on www.spacer.ro and on www.spacer-tech.com.



Caracteristici:

Compatibila cu A2DP, AVRCP

Material: Aliaj aluminiu si plastic

Trei optiuni pentru redarea muzicii: wireless BT, radio FM, microSD card

Durata de functionare: aprox. 5 ore

Timp incarcare: 2 ore

Hands-free

Dimensiuni: 60 x 60 x 50mm

Greutate: 250g

Specificatii tehnice:

Dimensiune difuzor Φ 45mm

Putere RMS si impedanta 3W

Impedanta 4 Ohm

Frecventa 180Hz – 16KHz

Distorsiune <5%

Capacitate acumulator 520mAh

Voltaj acumulator 5V

Versiune BT V5.3

Frecventa BT 2402-2480MHz

Indice de protectie IPx4

Continut ambalaj: boxa wireless TOPPER, manual de utilizare, cablu alimentare USB Type-C

Instructiuni de utilizare

Mod redare Bluetooth

1. Gliseaza butonul OFF in dreapta, vei auzi mesajul "the device already ready to connect" (aparatul e gata de conectare) Bluetooth.
2. Activeaza functia Bluetooth pe dispozitivul de pe care vrei sa redai muzica (telefon, tableta etc.), cauta boxa in lista de dispozitive si conecteaza-o.
3. Apasa butonul Redare/Pauza pentru a reda/opri muzica.
4. Ajusteaza volumul sau sari la urmatoarea/precedenta melodie cu ajutorul butonului Redare/Pauza, glisandu-l spre dreapta, respectiv stanga.
5. Apasa scurt butonul pentru a raspunde sau incheia apeluri. Microfonul incorporat iti permite apeluri in regim hands-free. Boxa va relua redarea muzicii dupa ce apelul este incheiat (daca sursa audio nu s-a oprit sau nu a iesit din raza de actiune).

Mod redare SD card

1. Porneste boxa.
2. Introdu un card microSD (pana la 32GB) in portul dedicat, iar boxa va reda automat fisierele audio stocate.
3. In timpul redarii, apasa butonul Redare/Pauza pentru a reda sau opri muzica.
4. Gliseaza butonul Redare/Pauza spre dreapta sau spre stanga pentru a mari, respectiv mica sora volumul sau a schimba piesa dorita

Mod AUX-IN

1. Porneste boxa glisand butonul spre dreapta (MP3).
2. Foloseste cablul de incarcare cu mufa JACK pentru a conecta boxa la dispozitivul de pe care vrei sa redai muzica (PC, telefon, TV etc.).
3. Gliseaza si mentine apasat lung butonul Redare/Pauza spre dreapta sau spre stanga pentru a ajusta volumul.

Mod radio FM

1. Porneste boxa glisand butonul OFF spre dreapta si introdu cablul USB Type-C ca antena.
2. Apasa lung butonul Redare/Pauza pana vei auzi "FM MODE".
3. Tine apasat butonul Redare/Pauza si gliseaza-l spre dreapta pentru a cauta si memora posturile radio.
4. Gliseaza scurt butonul Redare/Pauza pentru a comuta intre canalele FM.
5. Pentru o receptie buna, conectati cablul type C la conector

Reincarcarea boxei:

1. Opreste boxa, introdu cablul de incarcare USB Type-C la portul de reincarcare al boxei si conecteaza celalalt capat al cablului la PC sau la incarcatorul de perete.
2. Indicatorul LED va ramane aprins rosu pe durata incarcarii si se va stinge odata ce boxa este incarcata complet.

Precauții

- a. Citiți cu atenție manualul produsului înainte de a utiliza produsul și utilizați-l conform scopului său.
- b. Evitați utilizarea sau depozitarea produsului în condiții de umiditate, inflamabilitate, explozibilitate, temperaturi extreme sau medii închise.
- c. Nu puneți produsul în gura sau nu-l înghitiți; utilizarea de către copii trebuie să fie supravegheată de un adult.
- d. Nu dezmembrați produsul pentru a evita electrocutarea sau alte rani.
- e. Dacă există orice condiție anormală la utilizarea produsului, opriți imediat utilizarea acestuia.
- f. Evitați să ascultați muzica sau sunete la un volum mare. Expunerea excesivă la zgomot poate cauza vatamări auditive.
- g. Conectați dispozitivul la portul corect.
- h. Produsul conține o baterie cu litiu. Va rugăm să nu îl aruncați și să nu îl puneți pe foc.

Avertisment: Nerespectarea avertismentelor de mai sus poate duce la deteriorarea produsului, incendiu, electrocutare sau alte accidente de siguranță.



Eliminare deseuri:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, **ROYAL COMPUTERS** declara ca tipul de echipamente radio incarcator wireless este in conformitate cu **Directiva 2014/53/UE**.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: www.spacer.ro

