


This manual is available in English, French and Spanish. Please search for the code SPAR-TRIOQ-04 on www.spacer.ro and on www.spacer-tech.com.



Caracteristici:

Port: 2 x USB Type-C GaN PD 65W

1 x USB Type-A QC 60W

Asigura o incarcare stabila si rapida.

Protejeaza telefonul, temperatura ramanand constanta pe durata incarcarii

Datorita cipului inteligent, incarcatorul detecteaza tipul de dispozitiv conectat si necesitatile acestuia de incarcare.

Specificatii tehnice:

Tensiune si curent intrare: 110-240V, 50/60Hz 1.6A Max

Tensiune si curent iesire:

Output: Type-C1/C2 : 5V/3A , 9V/3A ,12V/3A ,15V/3A , 20V/3.25A (65W Max)

Output: USB-A:5V/3A , 9V/3A 12V/3A , 20V/3A (60W Max)

Output:Type-C1 + USB-A: 45W Max+18W Max(5V/3A,9V/2A ,12V/1.5A)

Output:Type-C1 + Type-C2: 45W Max+20W Max

Output: Type-C2 + USB-A: 18W Max(5V/1.8A+5V/1.8A)

Output:Type-C1 + Type-C2 + USB-A: 45W Max+18W Max (5V/1.8A+5V/1.8A)

Putere de incarcare: 65W

Protectii: protectie la scurtcircuit/ supraincercare/ supratensiune

Dimensiuni: 90.3 x 54.4 x 29.2mm

Material: ABS

Culoare: alb

Instructiuni de utilizare

1. Introduceti incarcatorul in priza de perete.
2. Conectati un capat al cablului de incarcare la portul de incarcare al dispozitivului (telefon, boxa portabila, baterie extrema etc)
3. Conectati celalalt capat al cablului la unul din porturile USB Type-C sau USB Typa-A al incarcatorului.
4. Deconectati dispozitivul cand este complet incarcata.

Conținut pachet: Incarcator retea USB Type-C GaN PD 65W

Precauții

- a. Citiți cu atenție manualul produsului înainte de a utiliza produsul și utilizați-l conform scopului său.
- b. Evitați utilizarea sau depozitarea produsului în condiții de umiditate, inflamabilitate, explozibilitate, temperaturi extreme sau medii închise.
- c. Nu puneți produsul în gura sau nu-l înghitiți; utilizarea de către copii trebuie să fie supravegheată de un adult.
- d. Nu dezmembrați produsul pentru a evita electrocutarea sau alte rani.
- e. Dacă există orice condiție anormală la utilizarea produsului, opriți imediat utilizarea acestuia.

Avertisment: Nerespectarea avertismentelor de mai sus poate duce la deteriorarea produsului, incendiu, electrocutare sau alte accidente de siguranță.

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



Eliminare deseuri:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

